



Etape 7: Le chauffage

utilisation avec une chaudière

Pour le relais de chauffage :

Si votre maison est équipée d'un thermostat d'ambiance simple ou programmable. Le smartphone permet de programmer vos plages horaires et l'arduino remplace le contact interne du thermostat. Il vous suffit de brancher un relais comme indiqué dans la rubrique « Les relais » mais sur la borne 32.

int chaudiere= 32; // chaudiere en ON ou OFF

Il faut brancher les fils de votre thermostat entre la borne C et NO du relais. Cela fonctionne comme un interrupteur. Retournez le relais pour connaître le brochage

